

## ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОДАВИТЕЛЯ VIN-G40

После того как вы приобрели данный вид подавителя сотовой связи и GPS-маячков необходимо в первую очередь прикрутить на устройство внешние антенны усиления сигнала. На каждой из антенн имеется цветное обозначение, которое соответствует такому же обозначению, находящемуся на подавителе. Прикручивать антенны следует таким образом, чтобы цвета на глушилке VIN-G40 и на внешних антеннах совпадали.



Затем необходимо поставить прибор на подзарядку, которая должна составлять не менее 120 минут. По истечению данного времени устройство полностью готово к работе. Как только вы устанавливаете устройство на подзарядку аккумуляторной батареи, на верхней панели, где расположены антенны, загорится лампочка зелёного цвета - это говорит о том, что идёт подзарядка. Также данный светодиод загорается тогда, когда включается прибор.

Далее следует активизировать глушилку, нажав кнопку ON/OFF, которая располагается на центральной панели подавителя, выждать 2-3 минуты для того, чтобы прибор пришёл в полное рабочее состояние. Выключать подавитель следует также нажатием центральной кнопки ON/OFF.